



## Montering

1. Først og fremmest løsnes skruen på sadelklemmen helt.
2. Placer vinkelfikseringsstøtten og kroge i rækkefølge.
3. Skru godt fast efter tilslutning af vinkelstøtten og kroge.

## Anvendelse

1. Forbind først anhængerens forbindelsesstykke og anhænger (metode afhænger af, hvilken slags forbindelse der er tale om - svejse- eller skrueforbindelse)
2. Efter at have løsnet fastgørelsesskruen, kan du trække i klemmen og montere traileren (billede A).
3. Når du er færdig med trin 2 skrues sikringsskruen i for at undgå, at traileren løsner sig (billede B).